

SIKRING AV GLASS STÅENDE PÅ PALL

1

Sikkerheten først!

Det skal ikke stables mer enn en rad i høyden. Vinduer skal ikke pakkes liggende. Da har glasset lettere for å knuse, i tillegg til at etterbehandlingen på mottaket blir vanskeligere.

2



Vinduene skal sikres stående på pall.

Fest en kryssplanke nederst i pallen. Sett en skrue gjennom kryssplan-ken og inn hvert vindu (hvis mulig), og minimum i første, midterste og siste vindu.

Unngå å feste vinduene i hverandre eller feste dem i pallen. Ta tak i vinduene underveis for å sjekke stabiliteten.

NB! Dårlig sikring eller liggende vinduer vil bli fakturert som avvik.

3



Hvis kolliet er ustabil, skal det sikres på kryss med en ekstra planke på begge sider. Bruk krympefolie for ekstra stabilisering hvis det fortsatt er ustabil.

4



Samme type vinduer skal helst plasseres på samme pall, innenfor pallestørrelsen. Vinduer uten treramme kan settes mellom andre vinduer. Pass på at rutene plasseres med *karm mot karm* og *glass mot glass*.

5



Legg noe mykt mellom dersom en karm lener seg direkte mot glass.

6



Vinduer uten karm skal ha treramme rundt. Lag rammen som vist på bildet. Sikre rammen så den står av seg selv. Når siste vindu er satt på plass, skal rammen låses av i front. Kontrollér stabiliteten underveis. Benytt stropper om nødvendig, men husk at stroppen må beskyttes hvis den kommer i kontakt med vindu eller karm.



7



Knust glass legges i egen IBC som merkes tydelig med innhold. Er det synlige sprekker i vinduene, skal disse sikre disse med gaffa-teip. Kontrollér alltid for knust glass før både lossing og lastning.



AVVIK

Vi kan ikke hente godset grunnet feilpakking.

NG Norsk Gjenvinning

Våre sjåfører tar ikke med paller som er feil sikret. Disse må pakkes om og bestilles på nytt. Avvik vil bli registrert og fakturert.